



## لزن ملاب قى ارحل ا دض نامأل انم قى قحتل ا قمى اق

### أجهزة إنذار كشف الدخان وغاز أول أكسيد الكربون

- ركب أجهزة إنذار الدخان الشغالة في كل طابق من المنزل وخارج جميع مناطق النوم.. ركب أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون خارج جميع مناطق النوم ركب أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون.. يفرض القانون ذلك..
- ولمزيد من إجراءات الحماية، ركب جهاز إنذار للكشف عن الدخان في كل غرفة نوم وجهاز إنذار لكشف أول أكسيد الكربون في كل طابق..
- قم بتجربة أجهزة إنذار كشف الدخان وغاز أول أكسيد الكربون مرة في كل شهر..
- بدل بطاريات أجهزة الإنذار سنويًا أو كلما انطلق الصوت التحذيري الذي يشير إلى انخفاض طاقة البطارية..
- اتبع دائمًا تعليمات الجهة الصانعة في عمليات التركيب والاختبار والصيانة وتبديل أجهزة إنذار الكشف عن الدخان وغاز أول أكسيد الكربون..

### ةيلزن ملاب قى ارحل انم ةاجنل ا قطخ

- ضع خطة للنجاة من الحريق في منزلك وقم بالتدرب عليها أنت وكل أفراد أسرتك..
- تأكد من معرفة الجميع بطريقتين للخروج من كل غرفة، إذا كان ذلك ممكنًا..
- حدد الشخص الذي سيكون مسؤولًا عن مساعدة الأطفال أو الكهول أو أي شخص آخر قد يحتاج إلى مساعدة للنجاة..
- حدد مكانًا للاجتماع في الخارج مثل شجرة ما أو عمود إنارة، حيث يمكن التأكد من وصول الجميع إليه..
- اتصل بإدارة المطافئ من خارج منزلك باستخدام هاتف نقال أو من منزل أحد الجيران..
- عندما تخرج من بيتك، ابق في الخارج.. لا تعد مطلقاً إلى مبنى محترق..
- حافظ على خلو جميع المخارج من أية عوائق وتأكد من سهولة استخدامها..

### ي دطل ا قى ارحل انم ةم ال سل ا

- ابق دائمًا في مطبخك عندما تقوم بالطهي..
- أبق الأشياء التي يمكن أن تنشب بها النيران - مثل قفازات الفرن المبطنة أو الأدوات الخشبية أو علب تغليف الأطعمة أو المناشف أو الستائر - بعيدًا عن سطح الموقد..
- احرص على وجود الغطاء المناسب للأوعية قريبًا من الموقد أثناء الطهي.. في حالة نشوب النيران في الوعاء، يرجى وضع الغطاء على الوعاء وإطفاء الموقد.. تجنب تحريك الوعاء..
- ارتد ملابس ذات أكمام محكمة وملائمة أو مشمّرة عند استخدامك للموقد.. ابتعد عن الملابس الفضفاضة المتدللية التي يسهل نشوب النيران بها.. إذا نشبت النيران بملابسك توقف ثم اسلق على الأرض وتدرج مرة تلو الأخرى حتى تنطفئ النيران تمامًا..

### كلزنم يف قى ارحل ا شوذح عن مل كرابت عا يف ا دعضت نأ ب جي ى رخأ ايشأ

- احفظ أعواد الثقاب والقذاحات بعيدًا عن مرأى الأطفال وعن متناولهم..
- احرص باستمرار على إطفاء الشموع قبل مغادرة مغامرة الغرفة..
- إذا كان أي فرد من أفراد العائلة مدخنًا، فليدخن خارج المنزل..
- تأكد من ابتعاد كافة العناصر التي يمكن أن تحترق لمسافة متر واحد عن سخانات التدفئة..
- تجنب التحميل الزائد على المقابس الكهربائية.. تجنب استخدام كبلات التمديد إلا في حالات التوصيلات المؤقتة..